

AquaNovoBoot

Die AquaNovoBoot-Kollektion 2017/18 besteht aus sieben Maßskischuhmodellen. Die Skischuhschale wird an den jeweiligen Fußtyp angepasst und sorgt so für idealen Tragekomfort.



DELGADA 110-120 UND REGGAE 100-120

Der „Delgada 110-120“ ist der Problemlöser für sportliche Fahrer und Fahrerinnen, die sehr schmale Füße und Waden haben. Mit diesem schlanken Skischuh lässt sich problemlos ein guter Halt und Kontakt erreichen. Der höhere Schaft, die Verwendung von bis zu vier Vorlagenkeile und ein einstellbarer Flex von 110 bis 120 machen den Schuh in seiner ganzen Geometrie zu einem Unikat. Der „Reggae 100-120“ ist der Freerider im Programm. Ride and Hike, Tiefschnee oder Piste: Dieser Schuh ist die sprichwörtliche Eierlegende Wollmilchsau und für alle Bindungstypen geeignet. Durch seinen beweglichen Schaft eignet er sich zum bequemen Aufstieg. Gleichzeitig zeigt er auf der Piste eine gute Abfahrtsqualität.



SKISTRUMPF UND 3D-EINLEGESOHLE

Der exklusive „Skistrumpf“ ist durch eine Drei-Lagen-Technologie in der Materialzusammensetzung sehr angenehm zu tragen. Besonders ist die Kombination drei verschiedener Garne: Primaloft, feine Merinowolle und Lycra. Der Strumpf ist für jeden Fußtyp geeignet. Die neu entwickelte „3D-Einlegesohle“ ist in der oberen Schicht mit feiner Merinowolle versehen. Sie hält kuschelig warm und sorgt für ein gutes Fußklima.



GANADOR 100/120/130/GRANDE

Alle vier „Ganador“-Modelle eignen sich für normale, kräftige und sehr kräftige Füße. Durch die extreme Verformbarkeit des Schaftes lassen sich alle Modelle auch für sehr kräftige Unterschenkel anfertigen. Die unterschiedlichen Flexzahlen (100, 120, 130) geben die unterschiedlichen Härtegrade wieder. Je höher die Flexzahl, desto fester und somit sportlicher ist der Skischuh.



EL MASTÍN 140

Erstmals gibt es mit dem „El Mastín 140“ einen AquaNovoBoot mit rennsportlichen Eigenschaften. In der Entwicklung konnten die Race-Gene mit Komfort vereint werden. Der Skischuh ist für Skifahrer geeignet, die im Grenzbereich bei extrem hohen Geschwindigkeiten in jedem Terrain fahren wollen.



SKISCHUH-HEIZTASCHE

Die „Skischuh-Heiztasche“ mit Rucksackfunktion trocknet den Skischuh bei moderaten 30 bis 35 °C. Im Gegensatz zu Heizstäben oder Heizlüftern, die man in die Skischuhe steckt, wird in der Tasche auch das Kondenswasser abtransportiert. Dadurch entsteht kein Geruch und ein Modern wird verhindert. Mit elektrischer Heizplatte, die den Boden und die Seitenwände beheizt.

AQUA
NOVO
BOOT

www.aquanovoboot.de